

PREVENCE JE ŘEŠENÍ, KTERÉ SE VYPLATÍ!

POŽÁRNÍ OCHRANA DOMÁCNOSTÍ

Bytové a rodinné domy

Oddělení ZPP MV-GŘ HZS ČR, Kislínger, Kemrová

Vážení obyvatelé rodinných domů a bytových domů,

oslovujeme Vás touto cestou proto, že na základě statistického sledování údajů v oblasti požární ochrany v poslední době bohužel sledujeme, že se stále vyskytuje velký počet požárů v domácnostech, ať už se jedná o byty nebo rodinné domy. S tím také souvisí fakt, že požáry v domácnostech mají nejtragičtější následky ze všech sledovaných požárů.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze vy sami!

Hlavní příčiny požárů s tragickými následky v domácnostech

1. Nedbalost
2. Komíny
3. Technická závada
4. Topidla

Hlavním „viníkem“ vzniku požárů v domácnostech jsou sami jejich obyvatelé – lidská nedbalost. Ať už se jedná o nedbalost při kouření (kouření v posteli, nedopalky cigaret odhozené do odpadkových košů nebo zanechané na hořlavé podložce), zacházení s otevřeným ohněm (hořící svíčky bez dozoru) nebo provozování různých druhů nevhodně upravených nebo léta nekontrolovaných topidel a spalinových cest (hořlavé materiály ponechané v těsné blízkosti kamen, rozdělování ohně pomocí benzínu, „kutilsky“ rozvedené tepelné průduchy po domě apod.), další důležitou rizikovou skupinu představují různá technická zařízení, jako jsou nabíječky mobilních telefonů, varné konvice, dobíječky baterií, které jejich majitelé nechávají zapnuté bez dozoru nebo je užívají bez řádného čtení návodu od výrobce a tedy bez sebemenší znalosti případného rizika.

Domácnosti jsou v dnešní době vybavené věcmi ze snadno hořlavých a toxických materiálů (plasty, lepený a čalouněný nábytek, matrace, textilie). Rozšíření požáru v jedné místnosti je dílem pouze několika sekund! Z vašeho domova, kde se cítíte bezpeční, se pak okamžitě stane hořící past plná kouře. Málokdy zbývá čas i na záchranu vlastního života. S tím souvisí také kromě prevence i správné chování obyvatel domácností již v případě vzniklého požáru. Abyste se nestali i vy obětí případného požáru, dodržujte toto bezpečnostní desatero:

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO:

- **ČTĚTE NÁVODY** - instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce, jen tak budete vědět, k čemu může dojít
- **HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ** - nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin
- **POZOR NA CIGARETY** - při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je kouření v posteli, zvláště pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog
- **KONTROLA KOMÍNŮ** – nezapomeňte na pravidelné čištění a revizi komínů a dalších spalinových cest. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu
- **TOpte, JAK SE MÁ** – používejte pouze topiva určená pro daná topidla, nezapalujte oheň pomocí vysoce hořlavých látek, netopte odpady, neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby na bezpečné místo
- **POUČTE SVÉ DĚTI** – dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, zamezte jejich přístupu ke zdrojům otevřeného ohně a vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru
- **VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST** – udělejte vše pro to, aby u vás doma nevznikl požár, instalujte autonomními hlásiče požáru, vybavte domov funkčními jednoduchými hasebními prostředky, jako jsou hasicí sprej nebo přenosný hasicí přístroj
- **UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ** – hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné, s tím souvisí i údržba pořádku na půdách a ve sklepích domů.
- **KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ** - udržujte dobrý technický stav zařízení včetně rozvodů elektrické energie, plynu, topidel, stejně tak pravidelně kontrolujte stav elektrických spotřebičů, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd. Když opouštíte domov nebo jedete na dovolenou, vypněte elektrické spotřebiče i ze zásuvky, uhasťte otevřený oheň a vypněte přívod vody.
- **UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ** – v případě požáru oceníte, že budete z hořícího domu moct rychle utéct a zachránit své děti nebo starší členy rodiny. Kromě evakuace je prostor potřeba i pro případné vedení hasební zásahu.

Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy si lidé včas nevšimnou kouře. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Již dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná! Zde dokáží svoji nezastupitelnou roli sehrát autonomní hlásiče požáru, které na kouř včas upozorní zvukovým signálem. Jejich cena není nijak závratná – lze je pořídit již za několik set korun, stejně jako hasicí sprej, který dokáže každý požár v zárodku rychle zničit a lze ho mít v každé místnosti. Je účinný, rychlý a jednoduchý k použití i pro děti.

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU

Mnoho smrtelných tragédií vzniká proto, že lidé se v případě vzniku požáru ve své domácnosti neumí správně zachovat. Důležité je se v nastalé panice řídit jednoduchými pravidly:

1. Nejdříve chraňte své životy, teprve potom až majetek.
2. Pokud to situace dovolí, snažte se o prvotní hasicí zásah –, hasicím přístrojem, vodou, hasicím sprejem apod. Oheň vám však nesmí zatarasit únikovou cestu!
3. Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou (stačí kapesník).

Pokud je požár většího rozsahu, zachraňte „pouze“ své životy a okamžitě oznamte událost na tísňovou linku hasičů 150 nebo 112. Jednoduše uveďte, co se kde stalo, své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky.

Další informace o tom, jak předejít vzniku požáru u vás doma a jak svou domácnost vybavit hlásiči požáru a přenosnými hasicími přístroji naleznete na www.hzscr.cz/vyhlaska, odpovědi na nejčastější dotazy pak naleznete na <http://www.hzscr.cz/clanek/odpovedi-na-30-nejcastejsich-laickyh-otazek.aspx>.

Víte že?

- nejčastější příčinou požárů v domácnostech je nedbalost (dospělých),
- šance přežít silniční dopravní nehodu je mnohem vyšší než šance přežít požár v domácnosti,
- nejčastěji dochází k požárům v rodinných domech mezi 17.00 a 19.00 hodinou,
- nejvíce osob usmrcených v přímé souvislosti s požárem je ve věku 66 až 82 let,
- lidé umírají v důsledku požárů téměř 2x častěji v rodinných domech než v bytech,
- nejčastější příčinou usmrcení v přímé souvislosti s požárem je konkrétně nedbalost při kouření následovaná nedbalostí při používání otevřeného plamene,
- skladování velkého množství různorodého, mnohdy i odpadního materiálu v domácnostech významně zvyšuje nejen riziko požáru, ale také riziko usmrcení osob v důsledku tohoto požáru.

INFORMAČNÍ ZDROJE:

Níže uvádíme zdroje informací týkajících se požární ochrany pro obyvatele bytů v bytových domech a rodinných domů:

<https://www.hzscr.cz/clanek/odkazy-pozarni-prevence-otazky-a-odpovedi-dotazy-tykajici-se-problematiky-zajisteni-pozarni-bezpecnosti-bytovych-domu.aspx>

<https://www.hzscr.cz/clanek/odpovedi-na-30-nejcastejsich-laickych-otazek.aspx>

Zde jsou odkazy na dostupná videa, která se také týkají požární ochrany v bytech a rodinných domech:

<https://www.youtube.com/watch?v=gjytGKIHPi0>

https://www.youtube.com/watch?v=QO7KETrafeo&feature=emb_rel_pause

<https://www.youtube.com/watch?v=Eb9vqw8ohfY>

<https://www.youtube.com/watch?v=t0-5Jb41JkA>

<https://www.youtube.com/watch?v=Phoa53puOmA>

<https://www.youtube.com/watch?v=-CNUHAY2-Og>

<https://www.youtube.com/watch?v=Be8fPFhVcU4>

Udělejte si doma malou požární kontrolu			
1.*	Kouříme a nedopalky od cigaret vyhazujeme do hořlavé nádoby (např. plastový odpadkový koš).	ANO	NE ☹
2.	Pravidelně (např. 1 x za 5 let) kontrolujeme nebo necháváme odborně revidovat stav rozvodů elektřiny.	ANO ☺	NE
3.	K dosažitelnosti elektřiny nebo napájení několika přístrojů současně používáme několik prodlužovacích kabelů vzájemně propojených.	ANO	NE ☹
4.	Některé elektrické kabely, které máme volně položené na podlaze, jsou přiskřípnuté kusem nábytku nebo ledabyle zamotány za nábytkem.	ANO	NE ☹
5.	Když zapalujeme svíčku v místnosti, máme jí stále pod dozorem (například, když z místnosti odejdeme, vždy svíčku zhasneme).	ANO ☺	NE
6.	Vždy, když si koupíme něco nového, důsledně čteme návody od výrobce, zejména pasáže, které se týkají bezpečnosti.	ANO ☺	NE
7.*	Každý rok pravidelně čistíme komín, tak jak nám to nařizují předpisy.	ANO ☺	NE
8.	Máme doma hasicí přístroj, který je nový nebo pravidelně revidovaný.	ANO ☺	NE
9.	Máme doma instalovaný hlásič požáru (např. autonomní kouřové čidlo).	ANO ☺	NE
10.	Přesně víme, jak má náš dům v případě požáru fungovat (například, kde máme hasicí přístroje, hydranty, požární dveře, únikové vchody atp.)	ANO ☺	NE

*Pokud doma nemáte, nebo neděláte, neodpovídejte.

Vyhodnocení

Získali jsme:

0 – 3 ☹ = zdá se, že bychom se měli nad sebou vážně zamyslet a začít se požární ochraně doma víc věnovat. Požár nás může nemile překvapit a ohrozit kdykoliv a kdekoliv.

4 – 7 ☺ = zdá se, že jsme na pár důležitých věcí ještě zapomněli. Tam, kde jsme ☹ nezískali, to co nejdříve napravíme.

8 – 10 ☺ = zdá se, že nám není z hlediska požární prevence co vyčíst. Pochvala od hasičů.

Udělejte si doma malou požární kontrolu

1.*	Kouříme a nedopalky od cigaret vyhazujeme do hořlavé nádoby (např. plastový odpadkový koš).	<input type="radio"/> ano	<input checked="" type="radio"/> ne
2.	Pravidelně (např. 1 x za 5 let) kontrolujeme nebo necháváme odborně revidovat stav rozvodů elektřiny.	<input checked="" type="radio"/> ano	<input type="radio"/> ne
3.	K dosažitelnosti elektřiny nebo napájení několika přístrojů současně používáme několik prodlužovacích kabelů vzájemně propojených.	<input type="radio"/> ano	<input checked="" type="radio"/> ne
4.	Některé elektrické kabely, které máme volně položené na podlaze, jsou přiskřípnuté kusem nábytku nebo ledabyle zamotány za nábytkem.	<input type="radio"/> ano	<input checked="" type="radio"/> ne
5.	Když zapalujeme svíčku v místnosti, máme jí stále pod dozorem (například, když z místnosti odejdeme, vždy svíčku zhasneme).	<input checked="" type="radio"/> ano	<input type="radio"/> ne
6.	Vždy, když si koupíme něco nového, důsledně čteme návody od výrobce, zejména pasáže, které se týkají bezpečnosti.	<input checked="" type="radio"/> ano	<input type="radio"/> ne
7.*	Pravidelně čistíme komín, tak jak nám to nařizují předpisy.	<input checked="" type="radio"/> ano	<input type="radio"/> ne
8.	Máme doma hasicí přístroj, který je nový nebo pravidelně revidovaný.	<input checked="" type="radio"/> ano	<input type="radio"/> ne
9.	Domácnost máme vybavenou zařízením autonomní detekce a signalizace (například autonomním kouřovým hlásičem).	<input checked="" type="radio"/> ano	<input type="radio"/> ne
10.	Přesně víme, jak je náš dům připraven na požár a jak se v něm máme v případě požáru chovat (například víme, kde máme hydranty, hasicí přístroje, požární dveře, únikové východy atp.)	<input checked="" type="radio"/> ano	<input type="radio"/> ne

* Pokud doma nemáte, nebo neděláte, neodpovídejte.

Vyhodnocení

0 – 3



Zdá se, že bychom se měli nad sebou vážně zamyslet a začít se požární ochraně doma víc věnovat. Požár nás může nemile překvapit a ohrozit kdykoliv a kdekoliv.

4 – 7



Zdá se, že jsme na pár důležitých věcí ještě zapomněli. Tam, kde jsme 😊 nezískali, to co nejdříve napravíme.

8 – 10



Zdá se, že nám není z hlediska požární prevence co vyčíst. Pochvala od hasičů.





© MV – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

Vážení obyvatelé rodinných domů, bytů,

oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále evidujeme vysoký počet požárů v domácnostech, které mají tragické následky. Každý rok dochází k více než tisícovce požárů v obytných budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny.

CHRAŇTE



domov i sebe

1. ČTĚTE NÁVODY

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

2. HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHĚŇ

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

3. POZOR NA CIGARETY

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových košů nedopalky vždy dokonale uhasťte.

4. KONTROLA KAMÍNŮ

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

5. TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávajte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

6. POUČTE SVÉ DĚTI

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.

7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasičními spreji a přenosnými hasičními přístroji.

8. UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být rádně označeny a přístupné.

9. KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

10. UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.